

Manuál W30

Sluchátka W30



- ① Audio vstup
- ② Dobíjecí konektor microUSB
- ③ Mikrofon
- ④ LED indikátor
- ⑤ Předchozí skladba, snížení hlasitosti
- ⑥ Další skladba, zvýšení hlasitosti
- ⑦ Přehrávání, pauza, vypnutí, zapnutí
- ⑧ Multifunkční tlačítko

Jak připojit

- 1/ Na 3 sek. podržte tlačítko **[▶]** dokud se červeno - modře nerozblíkná LED kontrolka.
- 2/ Na svém mobilním přístroji zapněte a přejděte do Bluetooth nastavení.
- 3/ Vyhledejte řádek "HOCO W30"
- 4/ Pokud se po 15 sek. nepodaří najít a propojit vypněte Bluetooth na telefonu znovu zapněte a proces opakujte.

Jak sluchátka ovládat

Zapnutí / Vypnutí	Dlouze po dobu 3 sek. stikněte tlačítko [▶]
Hraní / Pauza	Stikněte [▶]
Další / Předchozí	Dlouze po dobu 2 sek. stikněte + / -
Hlasitost + / -	Stikněte + / -
Odpovědět / Zavěsit	Stikněte [▶]
Odmítnutí hovoru	Dlouze po dobu 2 sek. stikněte [▶]
Opakovaná volba	Dvakrát za sebou stikněte [▶]
Přepínač Čínština/Angličtina	Před spárováním dvojité stikněte [M]

Bluetooth verze: V5.0 JL
 Podpůrné protokoly: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
 Bluetooth dosah: do 10 m
 Nabíjecí napětí: DC 5V
 Doba nabíjení: cca 2 hod.
 Doba poslechu hudby: až 8 hod.
 Pohotovostní doba: až 200 hod.