

Stručná příručka

SAR

www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 1,6 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 19 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 1,0 cm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

Mobilní telefon je v souladu s požadavky standardu EN 60950-1: 2006 dodatek A12: 2011. Je-li hlasitost nastavena na úroveň vyšší než 4, zobrazí se upozornění. Pokud uživatel stiskne v rámečku s upozorněním levé funkční tlačítko, lze hlasitost zvýšit. Telefon každých 20 hodin poslechu informací několikrát zopakuje.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte hudbu po delší dobu se zvýšenou hlasitostí. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

BC

ALCATEL
onetouch.

Česky – CJB1CB3ALASA

4 Rádio

Telefon je vybaven rádiem. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály. V rozhraní rádia FM můžete stisknutím klávesy  spustit/pozastavit přehrávání aktuálního kanálu. Stisknutím kláves  a  můžete nastavit hlasitost.

5 Historie hovorů.....

Historii hovorů otevřete stisknutím klávesy  na úvodní obrazovce nebo stisknutím klávesy  a výběrem ikony  v nabídce.

V této nabídce najdete veškerou historii hovorů.

6 Budík

Váš telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí odloženého buzení.

Váš mobilní telefon



- 1

Levé funkční tlačítko

2

Seznam hovorů (úvodní obrazovka) Zahájení hovoru

3

Hlasová schránka (dlouhé stisknutí)

4

Zamčení (dlouhé stisknutí )

5

Pravé funkční tlačítko

6

Zapnutí/vypnutí telefonu
Ukončení hovoru

7

Tichý režim

8

Navigační tlačítka:
Hlavní nabídka/potvrzení
volby 



Zvýšit hlasitost



Snížit hlasitost



Nová zpráva SMS



Budík
- ### 1.1 Tlačítka
- 

OK



←



→



↑



↓



* ou



+

Navigační tlačítko
Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)

Uskutečnění hovoru
Zobrazení seznamu hovorů (úvodní obrazovka)

Zapnutí/vypnutí telefonu (dlouhé stisknutí)
Ukončení hovoru
Návrat na úvodní obrazovku

Levé funkční tlačítko

Pravé funkční tlačítko

Volání do hlasové schránky (dlouhé stisknutí)

Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání nuly

- Stisknutí a podržení: zadání symbolu +-. Symbol „+“ se používá při vytáčení čísel v mezinárodním formátu.

V režimu úprav:

- Dlouhé stisknutí: zadání 0 (číslíce)

Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání symbolu „**“

- Dlouhé stisknutí: zamknutí klávesnice

V režimu úprav:

- Stisknutí: změna způsobu zadávání textu

- Dlouhé stisknutí: změna jazyka zadávání textu

Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání symbolu „#“

- Stisknutí a podržení: aktivace/deaktivace tichého režimu

V režimu úprav:

- Stisknutí: vložení mezery

- Dlouhé stisknutí: otevření tabulky symbolů

7.6 Služby

Služba STK slouží jako sada nástrojů karty SIM. Tento telefon podporuje funkci služeb karty SIM. Dostupné služby závisí na kartě SIM a síti. Nabídka služeb se automaticky přidá do nabídky telefonu, pokud jsou dané služby podporovány sítí a kartou SIM.

8 Zprávy

Chcete-li napsat textovou zprávu, zvolte v hlavní nabídce možnost „Zprávy“. Zadejte zprávu a odešlete ji příjemci v adresáři karty SIM. Chcete-li během psaní zprávy získat přístup ke všem možnostem zpráv, zvolte položku „Možnosti“.



Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání několika zpráv SMS.

9 Profily

Mobilní telefon nabízí několik uživatelských profilů, pomocí nichž si můžete přizpůsobit určitá nastavení konkrétním událostem a prostředím.

1.2 Ikony na úvodní obrazovce



Úroveň nabití baterie.



Tichý režim: telefon nezvoní, nepípá ani nevibruje.



Režim Letadlo.



Jsou připojena sluchátka.



Je nastaven budík.



Zmeškané hovory.



Úroveň síly signálu.



Nepřečtené zprávy SMS.



Úložiště zpráv je zaplněné.



Přesměrování hovorů.

10 Hry.....

Zde najdete několik jednoduchých her.

11 Kontakty

11.1 Správa kontaktů

Seznam kontaktů otevřete stisknutím klávesy  na úvodní obrazovce nebo stisknutím klávesy  a výběrem ikony  v nabídce. V této nabídce najdete všechny kontakty.

11.2 Přidat kontakt

Vyberte nabídku „Nový kontakt“ a poté kontakt uložte do telefonu nebo na kartu SIM.

12 Nastavení.....

V hlavní nabídce vyberte nabídku  a potom výběrem požadované funkce proveďte požadované vlastní nastavení telefonu: Nastavení telefonu, Nastavení hovorů, Síť, Zabezpečení, Obnovit tovární nastavení.

2 Začínáme.....

2.1 Nastavení

Sejmutí a nasazení zadního krytu

Vyjmutí a vložení baterie

Vložení a vyjmutí karty SIM

Nabíjení baterie

Nabíječku připojte k telefonu a do elektrické zásuvky.

 - Pokud je baterie zcela vybitá, může zahájení nabíjení trvat až 20 minut.
 - Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím.
 - Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
 - Pro nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).
 - Při prvním použití telefonu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 3 hodiny). Doporučujeme vám vždy nabíjet baterii na plnou kapacitu ().
 - Pro snížení spotřeby elektrické energie a zamezení plýtvání energií po nabití baterie na plnou kapacitu odpojte nabíječku ze zásuvky, zkrátte dobu podsvícení apod.



Nabíjení je dokončeno, když se zastaví animovaná indikace.

2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko , dokud se telefon nezapne.

2.3 Vypnutí telefonu

Když je zobrazena úvodní obrazovka, podržte klávesu .

3 Hovory.....

3.1 Volání

Zadejte požadované číslo a stisknutím tlačítka  zahajte hovor. Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat stisknutím tlačítka . Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Uskutečnění tísňového volání

Pokud je váš telefon v oblasti pokryté signálem, zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko  pro uskutečnění tísňového volání. Tísňové volání lze provést i tehdy, jestliže nedošlo k vložení karty SIM, zadání kódu PIN nebo odemknutí klávesnice.

3.2 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce ⁽¹⁾

V této nabídce najdete hlasovou schránku ke kartě SIM.

3.3 Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru přijměte hovor stisknutím tlačítka  a potom jej ukončete stisknutím tlačítka .

3.4 Funkce dostupné během hovoru

Během hovoru můžete používat adresář, kalendář, textové zprávy atd., a to bez přerušení probíhajícího volání.

⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služby.

8

9

10

11

12

13

14

